


DSO F93

CZ SINCRO



OSCILLOSCOPIO PALMARE A 2 CANALI

- Banca dati interna con 50 diversi segnali di riferimento di sensori ed attuatori, richiamabili su schermo per un confronto diretto con quelli in prova.
- Selezione del segnale di riferimento e predisposizione automatica dello strumento per la misura con la sola pressione di un tasto.
- Misure di correnti deboli tramite pinza amperometrica (opzionale) su impianti difettosi, che scaricano la batteria a riposo, senza scollegare il cavo batteria. Misure di corrente su sensori e attuatori con motore in moto e senza scollegare cavi, evitano l'accensione della spia motore e codici di errore in centralina.
- Scritte su tasti e su schermo consentono un facile utilizzo e un'immediata comprensione della misura.
- Schermo elettroluminescente per una chiara visualizzazione in ambienti scarsamente illuminati.
- Programma speciale per l'acquisizione di segnali di tensione di accensione e l'eliminazione di immagini spurie.
- L'alimentazione con accumulatori interni ricaricabili consente l'utilizzo in qualsiasi luogo senza doverli sostituire.
- Collegamento al PC tramite porta seriale RS 232 per la visualizzazione dei segnali su schermo.

ACCESSORI

- Borsa di trasporto
- Manuale istruzioni d'uso
- Sonda 1:10 per misure fino a 600 V

ACCESSORI SUPPLEMENTARI OPZIONALI

- KIT 14 F93 - KIT 0075 - 0095A - TL 37A
- Pinza amperometrica Prova 15 + AD 49
- Manuale Diagnostico

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DSO F93

CZ SINCRO

2 CHANNEL PALM SCOPE

- Internal database with 50 different reference signals of sensors and actuators for a direct comparison on the display with the ones under test.
- Simply press a button to select the reference signal and to begin testing.
- Measurement of weak currents through Amp clamp (optional) on faulty systems that discharge the battery at rest, no need of disconnecting the battery cable.
- Current measurements on sensors and actuators with the engine started avoid that the Engine Check light lights on and that fault codes are stored in the ECU.

ACCESSORIES

- Carrying case
- Instruction manual

OPTIONAL ACCESSORIES

- KIT 14: F93 – KIT0075 – 0095A – TL37A
- Prova 15: Amp clamp + AD49 adapter
- 1:10 probe for measurements up to 600 V

OSCILLOSCOPE PORTABLE A DOUBLE TRACE

- Base de données interne avec 50 différents signaux de référence de capteurs et actuateurs, pour une comparaison directe sur l'afficheur avec ceux en essai.
- Sélection du signal de référence et préparation automatique à la mesure en appuyant simplement sur une touche.
- Mesures des courants faibles par la pince ampèremétrique (optionnelle) sur les systèmes défectueux qui déchargent la batterie au repos, sans besoin de déconnecter le câble batterie.
- Les mesures du courant sur capteurs et actuateurs avec le moteur démarré et sans déconnecter les câbles, évitent l'allumage du témoin moteur et les codes défauts dans la

ACCESSOIRES

- Mallette de transport
- Mode d'emploi

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- KIT 14: F93 – KIT0075 – 0095A – TL37A
- Prova 15: pince ampèremétrique + AD49 adaptateur
- Sonde 1:10 pour mesures jusqu'à 600 V

- Clearly marked buttons and the messages displayed allow an easy operation and an immediate understanding of measurements.
- Electroluminescent backlight allows the unit to be used in low light conditions.
- Special anti-aliasing software to sample ignition voltage signals.
- The power supply from internal rechargeable accumulators enable to use it in any place, with no need of replacing them.
- RS 232 serial port for connection to PC for displaying signals on the PC screen.

boîte électronique.

- Les écritures sur les touches et les messages sur l'écran permettent une utilisation simple et une compréhension immédiate des mesures.
- Ecran électroluminescent pour une visualisation claire dans des milieux peu éclairés
- Programme spécial pour l'acquisition des signaux de la tension d'allumage et l'élimination de l'effet crénelage des images.
- L'alimentation par les accumulateurs internes rechargeables permet d'utiliser l'appareil partout sans devoir les remplacer.
- Connexion à l'ordinateur par la porte série RS232 pour la visualisation des signaux sur l'écran de l'ordinateur

Sincro s.n.c. Via G.P. Sardi, 24/A 43100 Alberi. PARMA. ITALY
TEL. 0521.648293/648713 - FAX 0521.648382

E-mail: info@sincro.com - Web: <http://www.sincro.com>

Informazioni presso i rivenditori di zona o alla linea diretta Tel. 0521.648713

CZ SINCRO


PARMA EXPORT